


iGuzzini

LE PERROQUET LED



IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

FR ATTENTION:

LA SECURITE DEL'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

SV OBSERVERA!







UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

RU ВНИМАНИЕ:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

ZH 警告

为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。



IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

FR N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

DE NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

NL N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.

ES N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

DA N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

NO N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.


SV OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

ZH 注意：在安装系统时请遵守设备的安装规定。


		
ART.	CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI (COURANT MAXI ADMISSIBLE) DALI-LAST DALI VERMOGEN CARGA DALI DALI STRØMSTYRKE BELASTNING FOR "DALI" DALI-BELASTNING МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА DALI 智能调光系统允许的最大电流值	INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES ADRESSES DALI DALI-ADRESSEN DALI-ADRESSEN DIRECCIONES DALI DALI ADDRESSER ADDRESSER TIL "DALI" DALI-ADDRESSER ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI DALI智能调光系统计算机指定控制参数
Ø 89 mm 156 mm 162 mm	1 (2 m A)	1

INSTALLAZIONE SU BINARIO
 TRACK INSTALLATION
 INSTALLATION SUR RAIL
 INSTALLATION AUF SCHIENE
 HET INSTALLEREN OP DE RAIL
 INSTALACION SOBRE RAIL
 INSTALLATION PÅ SKINNE
 SPORINSTALLASJON
 INSTALLATION PÅ SPÅR
 МОНТАЖ НА ШИНОПРОВОДАХ
 轨道安装



IT Sul binario DALI iGuzzini è possibile utilizzare solo prodotti DALI iGuzzini. I prodotti DALI iGuzzini possono essere utilizzati solo su binari DALI iGuzzini.
 EN The iGuzzini DALI track may only be used in conjunction with iGuzzini DALI products. iGuzzini DALI products may only be used in conjunction with iGuzzini DALI tracks.
 FR Sur le rail DALI iGuzzini on en peut utiliser que des produits DALI iGuzzini. Les produits DALI iGuzzini ne peuvent être utilisés que sur les rails DALI iGuzzini.
 DE An der DALI-Stromschiene von iGuzzini können nur DALI-fähige Leuchten von iGuzzini angeschlossen werden. Die DALI-fähigen Leuchten von iGuzzini eignen sich nur zur Verwendung an DALI-Stromschienen von iGuzzini.
 NL Op de iGuzzini DALI rails is het alleen mogelijk producten iGuzzini DALI te gebruiken. De producten iGuzzini DALI mogen alleen worden gebruikt op de rails iGuzzini DALI.
 ES En el rail DALI iGuzzini se pueden utilizar solamente productos DALI iGuzzini. Los productos DALI iGuzzini pueden utilizarse solamente en los raíles DALI iGuzzini.
 DA På skinnen DALI iGuzzini er det bare mulig å bruke DALI iGuzzini-produkter. Produktene DALI iGuzzini kan bare brukes på DALI iGuzzini-skinne.
 NO På DALI iGuzzini skinnen er det kun mulig at bruce produkter fra DALI iGuzzini. DALI iGuzzini produktene kan kun bruges på DALI iGuzzini skinnerne.
 SV På DALI iGuzzini-spåret kan endast DALI iGuzzini-produkter. DALI iGuzzini-produkter kan endast användas på DALI iGuzzini-spår.
 RU На шинопроводе DALI iGuzzini можно использовать только изделия DALI iGuzzini. Изделия DALI iGuzzini могут быть использованы только на шинопроводах DALI iGuzzini.
 ZH 在iGuzzini DALI轨道上只可使用DALI iGuzzini的产品。DALI iGuzzini的产品只可以用在DALI iGuzzini的轨道上。

INSTALLAZIONE DELLO SPOT CON BASETTA
 INSTALLATION OF SPOT WITH BASE
 INSTALLATION DU SPOT AVEC PLAQUE DE FIXATION
 INSTALLATION DES SPOTS MITTELS ANSCHLUßDOSE
 HET INSTALLEREN VAN HET SPOTLICHT MET ONDERPLAAT
 INSTALACIÓN DEL FOCO CON TABLERO DE BORNES
 INSTALLATION AF SPOT MED UNDERPLADE
 INSTALLASJON AV SPOT MED BASE
 INSTALLATION AV SPOTLIGHT MED UTTAGSPLEINT
 МОНТАЖ ВСТРОЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА С УСТАНОВОЧНОЙ КОРОБОЙ
 安装带底座的射灯



I Per esigenze di collaudo, il prodotto é stato munito dei cavi indicati in figura.
N.B.: Asportare tali cavi prima di effettuare il cablaggio del prodotto.

EN In order to test the product, it was fitted with the cables indicated in the figure.
N.B.: Remove these cables before wiring the product.

FR Pour des nécessités d'essai, le produit est fourni avec les câbles indiqués dans la figure.
N.B.: Enlevez ces câbles avant d'effectuer le câblage du produit.

DE Aufgrund von Prüfungserfordernissen wurde das Produkt mit den auf der Abbildung ersichtlichen Kabeln bestückt.
N.B.: Diese Kabel sind vor der Verkabelung des Produkts abzunehmen.

NL Zoals voor de keuring vereist is het product voorzien van de in de afbeelding aangegeven kabels.
N.B.: Verwijder deze voordat u het product gaat bedraden.

ES Debido a exigencias de ensayo, el producto ha sido provisto de los cables indicados en la figura.
NOTA: Extraer dichos cables antes de realizar el cableo del producto.


DA Med henblik på afprøvning er produktet forsynet med ledningerne, som vist i figuren.
N.B.: Disse ledninger skal fjernes, inden produktet tilsluttes.

NO For å kunne teste produktet, ble dette montert med kablene som indikeres på figuren.
N.B.: Fjern disse kablene før produktet installeres.

SV På grund av provkörningsskäl har produkten försetts med kablar som indikeras i figuren.
OBS! Ta bort dessa kablar innan ledningsdragningen för produkten görs.

RU Для тестирования прибор оснащен проводами, показанными на схеме.
Отсоедините эти провода перед монтажом кабелепроводки прибора.

ZH 为检测产品，产品配备了图中所示的电缆。
注意：为产品配线前，拆掉这些电缆。



IT Per la corretta chiusura della basetta "B", posizionare il particolare come indicato in figura, evitando la schiacciatura dei cavi elettrici.

EN To close the base "B" correctly, position the components as shown in the diagram, without flattening the electrical wires.

FR Pour permettre une fermeture correcte de l'embase "B", positionnez les pièces comme illustré par la figure en évitant d'écraser les câbles électriques.

DE Zum korrekten Schließen der Anschlußdose "B" die Komponenten, wie in der Abbildung veranschaulicht, anbringen, wobei ein Quetschen der elektrischen Kabel zu vermeiden ist.

NL Voor de juiste aansluiting van de onderplaat "B" moeten de onderdelen worden geplaatst zoals aangegeven in de afbeelding terwijl u erop let dat de elektrische draden niet gekneld zitten.

ES Para el cierre correcto de la base "B" colocar los detalles conforme indica la figura evitando el aplastamiento de los cables eléctricos.

DA Klempladen "B" lukkes som vist i figuren, og pas på, at ledningerne ikke kommer i klemme.


NO For korrekt lukking av grunnplaten "B", plassere delene som anvist i figuren, og unngå at el-kablene kommer i klemme.

SV För en korrekt stängning av uttagsplinten "B" ska delarna placeras enligt figuren. Undvik att klämma elkablarna.

RU Для того, чтобы правильно закрыть коробку «В» установите деталь, как показано на схеме, избегая защемления электрических проводов.


ZH 为正确关闭底座“B”，如图表所示安置部件，无须平整电线。

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION
INSTALLATION EN SUSPENSION
INSTALLATION MIT STAHLSEILAUFHÄNGUNG
HET OPHANGEN
INSTALACION COLGADA
PENDLENDE OPHÆNG
HENGINSTALLATION
HÄNGANDE INSTALLATION
ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
吊頂式安裝









TRACK



BASE



IT Nella necessità di bloccare completamente l'orientamento verticale, serrare con un utensile come indicato in figura.

EN Should it be necessary to block the vertical adjustability, tighten with a tool as indicated in the figure.

FR Pour bloquer complètement l'orientation verticale, si nécessaire, serrez à l'aide d'un outil, comme illustré.

DE Ist eine komplette Arretierung der Senkrecht-Orientierung erforderlich, blockieren Sie diese mit Hilfe eines Werkzeugs so wie auf der Abbildung veranschaulicht.

NL Als de verticale gerichtheid geblokkeerd moet worden gebruikt u voor het vastdraaien een gereedschap zoals aangegeven in de afbeelding.

ES Ante la necesidad de bloquear completamente la orientación vertical, ajuste con una herramienta como se indica en la figura.

DA Hvis den lodrette justering skal spændes fast, skal man udføre stramningen med et værktøj, som vist i figuren.

NO Hvis det skulle være nødvendig å blokkere den vertikale justeringen, trekk til med verktøy, slik som vist på figuren.

SV Om det är nödvändigt att blockera den vertikala riktingen fullständigt, dra åt med ett verktyg som indikeras i figuren.

RU При необходимости полностью заблокировать вертикальную ориентацию закрутите винт при помощи инструмента, как показано на схеме.

ZH 如需保持垂直度，使用如表所述工具拧紧。

+ art.

**9529 - 9530 - 9533 - 9534 - 9539
9540 - MY24 - 9532 - 9528**


Ø ART.	 art.	 art.	 art.
89 mm	MY24	9532	9528
156 mm	9539	9533	9529
162 mm	9540	9534	9530




OK






OK







NO



NO






Ø
156mm




- IT Per installare l'art. 9540, utilizzare i particolari "M" inclusi nella confezione.
 EN To install art. 9540, use parts "M" included in the packaging.
 FR Pour installer l'art. 9540, utilisez les pièces "M" comprises dans l'emballage.
 DE Zur Installation des Art. 9540 sind die im Beipack befindlichen Teile "M" zu verwenden.
 NL Voor het installeren van art.9540 gebruikt u de bijgeleverde onderdelen "M".
 ES Para instalar el art. 9540, utilice las piezas "M" incluidas en el embalaje.
 DA Til installation af art. 9540 skal man bruge delene "M", der følger med i pakningen.
 NO For å installere art. 9540, bruk delene "M" som er inkludert i pakken.
 SV För att installera art. 9540, använd delarna "M" som ingår i förpackningen.
 RU Для установки арт. 9540 используйте детали "M", входящие в комплект.
 ZH 安装art. 9540时，使用包装内的"M"元件。

Ø
156/162mm




D...m

- IT** Rispettare la distanza minima dall'oggetto illuminato, misurata lungo l'asse ottico della lampada.
- EN** Respect the minimum distance from the illuminated object, measured along the optical axis of the lamp.
- FR** Respectez la distance minimum de l'objet éclairé, mesurée le long de l'axe optique de la lampe.
- DE** Halten Sie bitte den längs zur optischen Achse der Leuchte gemessenen Mindestabstand zum beleuchteten Gegenstand ein.
- NL** Respecteer de minimum afstand van het verlichte object, gemeten langs de optische as van de lamp.
- ES** Respetar la distancia mínima respecto del objeto iluminado, medida a lo largo del eje óptico de la lámpara.
- DA** Minimumsafstanden til det oplyste objekt skal overholdes, målt langs pærens optiske akse.
- NO** Overhold minimal avstand fra gjenstanden som skal belyses, målt langs lampens optiske akse.
- SV** Respektera minimiavståndet från det belysta föremålet. Avståndet har uppmätts längs lampans optiska axel.
- RU** Соблюдайте минимальное расстояние от освещенного объекта, измеренное вдоль оптической оси лампы.
- ZH** 保持照明物体沿光源的光轴测量的最小距离。




- IT** In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.
- EN** Should the glass break, the product cannot be used. Contact the manufacturer about its replacement.
- FR** En cas de cassure du verre, ne pas utiliser le produit et contacter aussitôt le fabricant pour son remplacement.
- DE** Im Falle einer Beschädigung des Glases darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.
- NL** In geval het glas gebroken is kan het product niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor de vervanging van het glas.
- ES** En caso de ruptura del cristal no utilizar el producto y contactar el fabricante para la sustitución.
- DA** Hvis produktets glas ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med henblik på udskiftning.
- NO** I tilfelle glasset går i stykker kan produktet ikke tas i bruk, kontakt produsenten for utskifting av det.
- SV** Om glaset går sönder kan inte produkten användas. Kontakta tillverkaren för att byta ut glaset.
- RU** В случае разбивания стекла не использовать прибор, обратиться к его производителю для замены.
- ZH** 更换任何已裂开的防护罩

Ø
89mm
156mm
162mm




- IT** N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
- EN** N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
- FR** N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
- DE** N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
- NL** N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
- ES** NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
- DA** N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
- NO** N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
- SV** OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
- RU** ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
- ZH** 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。



Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

LE PERROQUET LED (COB)



Ø 156 mm ملم
Ø 162 mm ملم

تَحذِير :

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات، يجب حفظها في مكان آمن.

ATTENZIONE:


LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.




ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.


N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.



MXZ2

MXZ3




عر


يضمن عمل المنتجات فقط من خلال استعمال سكة ومعدات من نوع iGuzzini

- I Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini
- GB Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.
- E El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.

تركيب على سكة



INSTALLAZIONE SU BINARIO
TRACK INSTALLATION
INSTALACION SOBRE RAIL





INSTALLAZIONE DELLO SPOT CON BASE
INSTALLATION OF SPOT WITH BASE
INSTALACIÓN DEL FOCO CON TABLERO DE BORNES

تركيب الكشاف مع قاعدة




بهدف اختبار المنتج، تم ملائمة الكبلات المبينة في الرسم. عر
ملاحظة: أزل هذه الكبلات قبل توصيل المنتج.

I Per esigenze di collaudo, il prodotto è stato munito dei cavi indicati in figura.
N.B.: Asportare tali cavi prima di effettuare il cablaggio del prodotto.

GB In order to test the product, it was fitted with the cables indicated in the figure.
N.B.: Remove these cables before wiring the product.

E Debido a exigencias de ensayo, el producto ha sido provisto de los cables indicados en la figura.
NOTA: Extraer dichos cables antes de realizar el cableo del producto.



لإغلاق القاعدة "B" بالشكل الصحيح ضع الأجزاء كما هو عر
مبين في الرسم بدون


I Per la corretta chiusura della basetta "B", posizionare i particolari come indicato in figura, evitando la schiacciatura dei cavi elettrici.


GB To close the base "B" correctly, position the components as shown in the diagram, without flattening the electrical wires.

E Para el cierre correcto de la base "B" colocar los detalles conforme indica la figura evitando el aplastamiento de los cables eléctricos.

تركيب بالتعليق



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION
INSTALACION COLGADA





ضبط موضع مجموعة العدسة

ORIENTAMENTO DEL VANO OTTICO
ADJUSTING THE POSITION OF THE OPTICAL ASSEMBLY
ORIENTABILIDAD DE LA OPTICA



I Nella necessità di bloccare completamente l'orientamento verticale, serrare con un utensile come indicato in figura.

GB Should it be necessary to block the vertical adjustability, tighten with a tool as indicated in the figure.

E Ante la necesidad de bloquear completamente la orientación vertical, ajuste con una herramienta como se indica en la figura.

اضبط شعاع الضوء فك الصامولة ثم لف المسمار عر
المبين في الرسم بعد الانتهاء من الضبط ثبت الصامولة
بإحكام

تركيب واستبدال زجاج الحماية


INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DEL VETRO DI PROTEZIONE

INSTALLING AND REPLACING THE PROTECTION GLASS

INSTALACION Y REEMPLAZO DEL CRISTAL DE PROTECCION

زجاج الحاراري SODA-LIME

VETRO SODICO-CALCICO TEMPRATO
TEMPERED SODA-LIME GLASS
CRISTAL SÓDICO-CALCÁREO TEMPLADO







لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بمصنعه لاستبداله.

I In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.


GB Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.

E No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.



تركيب الملحقات

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALACION DE ACCESORIOS




استعمل التفصيل "M" المتواجدة داخل العلبة لتركيب السلعة رقم 9540 .

I Per installare l'art. 9540, utilizzare i particolari "M" inclusi nella confezione.

GB To install art. 9540, use parts "M" included in the packaging.

E Para instalar el art. 9540, utilice las piezas "M" incluidas en el embalaje.




استعمل التفصيل "C" المرفقة داخل العلبة لتثبيت المصباح رقم 9544 .

I Per installare l'art. 9544, utilizzare i particolari "C" inclusi nella confezione.

GB To install art. 9544, use parts "C" included in the packaging.

E Para instalar el art. 9544, utilice las piezas "C" incluidas en el embalaje.



استبدال الضوء LED

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini .

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.



التزم بالحد الأدنى من المسافة عن التركيبية الضوئية، المقاس على امتداد المحاور المرئية في اللبة.

I Rispettare la distanza minima dall'oggetto illuminato, misurata lungo l'asse ottico della lampada.

GB Respect the minimum distance from the illuminated object, measured along the optical axis of the lamp.

E Respetar la distancia mínima respecto del objeto iluminado, medida a lo largo del eje óptico de la lámpara.

ART	SPOT  MXG8	FLOOD  MXG9	WIDE  MXH0
MP70 - MP73 - MP76 MP88 - MP91 - MP94 MR01 - MR04 - MR07 MR19 - MR22 - MR25 MR28 - MR31 - MR34		•	•
MP71 - MP74 - MP78 MP89 - MP92 - MP95 MR02 - MR05 - MR08 MR20 - MR23 - MR26 MR29 - MR32 - MR35	•		•
MP72 - MP75 - MP78 MP90 - MP93 - MP96 MR03 - MR06 - MR09 MR21 - MR24 - MR27 MR30 - MR33 - MR36	•	•	

ART	SPOT  MXH1	FLOOD  MXH2	WIDE  MXH3
MP79 - MP82 - MP85 MP97 - MQ00 - MQ03 MR10 - MR13 - MR16 MT98 - MU01 - MU04 MU07 - MU10 - MU13		•	•
MP80 - MP83 - MP86 MP98 - MQ01 - MQ04 MR11 - MR14 - MR17 MT99 - MU02 - MU05 MU08 - MU11 - MU14	•		•
MP81 - MP84 - MP87 MP99 - MQ02 - MQ05 MR12 - MR15 - MR18 MU00 - MU03 - MU06 MU09 - MU12 - MU15	•	•	

iGuzzini	fattore di potenza power factor	фактор мощности 功率因数	
2.519.551.04	facteur de puissance	> 0,9	
IS08573/04	Leistungsfaktor	> 0,9	
	vermogensfactor	> 0,95	
	factor de potencia	> 0,95	
	effektifaktor	> 0,95	
	efektifaktor	> 0,95	
	фактор мощности	> 0,95	
ART.			
MQ06		> 0,9	0,046
MQ07		> 0,9	0,047
MQ08		> 0,95	0,033
MQ09		> 0,95	0,034
MQ10 - MR79		> 0,95	0,061
MQ11 - MR80		> 0,95	0,062
MQ12 - MR73		> 0,95	0,126
MQ13 - MR74		> 0,95	0,129
MQ14 - MR75		> 0,9	0,120
MQ15 - MR76	> 0,9	> 0,9	0,116
MQ16 - MR77	> 0,9	> 0,9	0,138
MQ17 - MR78	> 0,9	> 0,9	0,141
MQ18 - MQ20	> 0,95	> 0,95	0,061
MQ19 - MQ21	> 0,95	> 0,95	0,062

iGuzzini	fattore di potenza power factor	фактор мощности	电功率因数
2.519.551.04	facteur de puissance		
IS08573/04	Leistungsfaktor		
	vermogensfactor		
	factor de potencia		
	effektifaktor		
	efektifaktor		
	эффектфактор		
ART.	功率因数		(A)
MQ06	> 0,9		0,046
MQ07	> 0,9		0,047
MQ08	> 0,95		0,033
MQ09	> 0,95		0,034
MQ10 - MR79	> 0,95		0,061
MQ11 - MR80	> 0,95		0,062
MQ12 - MR73	> 0,95		0,126
MQ13 - MR74	> 0,95		0,129
MQ14 - MR75	> 0,9		0,120
MQ15 - MR76	> 0,9		0,116
MQ16 - MR77	> 0,9		0,138
MQ17 - MR78	> 0,9		0,141
MQ18 - MQ20	> 0,95		0,061
MQ19 - MQ21	> 0,95		0,062

iGuzzini	fattore di potenza power factor		ASSORBIMENTO NOMINALE NOMINAL ABSORPTION
2.519.551.04	facteur de puissance Leistungsfaktor		ABSORPTION NOMINALE
IS08573/04	vermogensfactor efektifaktor		NOMINALE STROMAUFNAHME NOMINALE ORNAME ABSORCIÓN NOMINAL NOMINELT OPTAK
ART.	фактор мощности 功率因数		NOMINELL ABSORPTION НОМИНАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ 电源电流
MQ06	> 0,9	(A)	0,046
MQ07	> 0,9		0,047
MQ08	> 0,95		0,033
MQ09	> 0,95		0,034
MQ10 - MR79	> 0,95		0,061
MQ11 - MR80	> 0,95		0,062
MQ12 - MR73	> 0,95		0,126
MQ13 - MR74	> 0,95		0,129
MQ14 - MR75	> 0,9		0,120
MQ15 - MR76	> 0,9		0,116
MQ16 - MR77	> 0,9		0,138
MQ17 - MR78	> 0,9		0,141
MQ18 - MQ20	> 0,95		0,061
MQ19 - MQ21	> 0,95		0,062

iGuzzini 2.519.551.04 IS08573/04	фактор мощности 功率因数	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor эффектфактор	ASSORBIMENTO NOMINALE NOMINAL ABSORPTION ABSORPTION NOMINALE NOMINALE STROMAUFNAHME NOMINALE OPNAME ABSORCIÓN NOMINAL NOMINEL OPTAK NOMINEL ABSORPTION NOMINELL ABSORPTION НОМИНАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ 电源电流
ART.		(A)	
MQ06	> 0,9		0,046
MQ07	> 0,9		0,047
MQ08	> 0,95		0,033
MQ09	> 0,95		0,034
MQ10 - MR79	> 0,95		0,061
MQ11 - MR80	> 0,95		0,062
MQ12 - MR73	> 0,95		0,126
MQ13 - MR74	> 0,95		0,129
MQ14 - MR75	> 0,9		0,120
MQ15 - MR76	> 0,9		0,116
MQ16 - MR77	> 0,9		0,138
MQ17 - MR78	> 0,9		0,141
MQ18 - MQ20	> 0,95		0,061
MQ19 - MQ21	> 0,95		0,062

iGuzzini 2.519.551.04 IS08573/04	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数	ART.	电源电流 (A)	ASSORBIMENTO NOMINALE NOMINAL ABSORPTION ABSORPTION NOMINALE NOMINALE STROMAUFNAHME NOMINALE OPNAME ABSORCION NOMINAL NOMINELT OPIETAK NOMINEL ABSORPTION NOMINELL ABSORPTION НОМИНАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
				0,046
				0,047
				0,033
				0,034
				0,061
				0,062
				0,126
				0,129
				0,120
0,116				
0,138				
0,141				
0,061				
0,062				

iGuzzini	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数		ASSORBIMENTO NOMINALE NOMINAL ABSORPTION ABSORPTION NOMINALE NOMINALE STROMAUFNAHME NOMINALE OPNAME ABSORCION NOMINAL NOMINELT OPTAK NOMINEL ABSORPTION NOMINELL ABSORPTION НОМИНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 電源電流
2.519.551.04		> 0,9	(A)
IS08573/04		> 0,9	0,046
		> 0,9	0,047
		> 0,95	0,033
		> 0,95	0,034
		> 0,95	0,061
		> 0,95	0,062
		> 0,95	0,126
		> 0,95	0,129
		> 0,9	0,120
		> 0,9	0,116
		> 0,9	0,138
		> 0,9	0,141
		> 0,95	0,061
		> 0,95	0,062

