


## SPOT PALCO WallWasher



### IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### FR ATTENTION:

LA SÛCURITÛ DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSÉQUENT LES CONSERVER.

### DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

### NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCITIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

### ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

### DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SÅRIG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

### NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK E OPPBEVARE DEM PE ET TRYGT STED.

### SV OBSERVERA!


UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

### RU ВНИМАНИЕ:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

### ZH 警告

为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。



IT Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.

FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini

DE Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet

NL De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.

ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.

DA Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skiner og -udstyr.

NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini

SV Produkternas funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini

RU Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini

ZH 此产品的正常运行只有在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下才可以保证

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: LORS DEL'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-NORMEN STRIKT NALEVEN.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.





N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MANNØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.



N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

注意：在安装系统时请遵守设备的安装规定。





**IT** Sul binario DALI iGuzzini è possibile utilizzare solo prodotti DALI iGuzzini. I prodotti DALI iGuzzini possono essere utilizzati solo su binari DALI iGuzzini.

**EN** The iGuzzini DALI track may only be used in conjunction with iGuzzini DALI products. iGuzzini DALI products may only be used in conjunction with iGuzzini DALI tracks.

**FR** Sur le rail DALI iGuzzini on en peut utiliser que des produits DALI iGuzzini. Les produits DALI iGuzzini ne peuvent être utilisés que sur les rails DALI iGuzzini.

**DE** An der DALI-Stromschiene von iGuzzini können nur DALI-fähige Leuchten von iGuzzini angeschlossen werden. Die DALI-fähigen Leuchten von iGuzzini eignen sich nur zur Verwendung an DALI-Stromschienen von iGuzzini.

**NL** Op de iGuzzini DALI rails is het alleen mogelijk producten iGuzzini DALI te gebruiken. De producten iGuzzini DALI mogen alleen worden gebruikt op de rails iGuzzini DALI.

**ES** En el rail DALI iGuzzini se pueden utilizar solamente productos DALI iGuzzini. Los productos DALI iGuzzini pueden utilizarse solamente en los railes DALI iGuzzini.

**NO** På skinnen DALI iGuzzini er det bare mulig å bruke DALI iGuzzini-produkter. Produktene DALI iGuzzini kan bare brukes på DALI iGuzzini-skinner.

**DA** På DALI iGuzzini skinner er det kun muligt at bruge produkter fra DALI iGuzzini. DALI iGuzzini produkterne kan kun bruges på DALI iGuzzini skinnerne.

**SV** På DALI iGuzzini-spåret kan endast DALI iGuzzini-produkter. DALI iGuzzini-produkter kan endast användas på DALI iGuzzini-spår.

**RU** На шинопроводе DALI iGuzzini можно использовать только изделия DALI iGuzzini. Изделия DALI iGuzzini могут быть использованы только на шинопроводах DALI iGuzzini.

**ZH** 在iGuzzini DALI轨道上只可使用DALI iGuzzini的产品。DALI iGuzzini的产品只可以用在DALI iGuzzini的轨道上。

IT NON MODIFICARE I PARAMETRI DELL'ALIMENTATORE DALI IMPOSTATI DALLA "iGuzzini"

EN DO NOT CHANGE THE DALI POWER-UNIT PARAMETERS SET BY "iGuzzini"

FR NE PAS MODIFIER LES PARAMÈTRES DU BALLAST DALI DÉFINIS PAR «iGUZZI-NI»

DE DIE VON „iGuzzini“ EINGESTELLTEN PARAMETER DES DALI-NETZTEILS DÜRFEN NICHT VERÄNDERT WERDEN

NL NIET DE PARAMETERS VAN HET DALI-VOORSCHAKELAPPARAATWIJZIGEN DIE DOOR "iGuzzini" ZIJN INGESTELD

ES NO CAMBIAR LOS PARÁMETROS DEL ALIMENTADOR DALI PROGRAMADOS POR "iGuzzini"


NO FORETAGIKKE/ÆNDRINGERPÅPARAMETRENE FOR DALISTRØMFORSYNINGSENHEDENINDSTILLET AF "iGuzzini"

DA PARAMETRENE SOM ER LAGT INN I DALI STRØMFORSYNINGSENHETEN FRA "iGuzzini" MÅ IKKE ENDRES






SV ÄNDRA INTE PARAMETRARNÄ FÖR REAKTORN DALI SOM HAR STÄLLTS IN AV iGuzzini

RU НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА ПИТАНИЯ, ЗАДААННЫЕ НА ЗАВОДЕ "iGuzzini"



ZH 请勿改变 "iGuzzini" 设置的 DALI ( 数字可寻址照明接口 ) 电源装置参数




NON TOCCARE  
DO NOT TOUCH  
NE PAS TOUCHER  
NICHT BERÜHREN  
NIET AANRAKEN  
NO TOCAR  
MÅ IKKE BERØRES  
MÅ IKKE BERØRES  
VIDRÖR INTE  
НЕ КАСАТЬСЯ  
切勿触摸



art. MR67 - MR68  
MR69 - P248  
P249 - P250  
P211 - P212  
P634 - P635  
QG74 - QG75  
QG76 - QG77



art. MR58  
MR59 - MR60  
MR61 - MR62  
MR63 - MR64  
MT76 - MT77  
MT78 - P245  
P246 - P247  
MT82 - QG78  
QG79 - QG80  
QG81 - QV36  
QV37 - RC08  
RC09



BLOCCO MECCANICO DEL PUNTAMENTO DEL VANO - MECHANICAL LOCKING OF THE ASSEMBLY AIMING SYSTEM - VERROUILLAGE MÉCANIQUE DE L'ORIENTATION DU BLOC OPTIQUE - MECHANISCHE BLOCKIERVORRICHTUNG DES LEUCHTENGEGÄUßES - MECHANISCHE BLOKKERING VAN DE RICHTING VAN DE BEHUIZING - BLOQUEO MECÁNICO DEL PUNTO DE ENFOQUE DEL CUERPO - MEKANISK LÅS TIL OPSÆTNING AF DEN OPTISKE ENHEDS RETNING - MEKANISK LÅSING AV DET OPTISKE ROMMETS RETNING - MEKANISK BLOCKERING AV DET OPTISKA RUMMETS RIKTNING - МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ОРИЕНТАЦИИ ОТЦЕКА - 装配瞄准系统的机械闭锁

IT Se necessario, è possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"

EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"

FR Si nécessaire, il est possible de bloquer l'orientation du groupe optique en effectuant les opérations "STOP".

DE Falls nötig, kann das Optikgehäuse mittels der Operationen "STOP" blockiert werden.

NL Indien noodzakelijk kunt u de richting van het verlichtingsarmatuur vastzetten door de handelingen "STOP" uit te voeren.

ES De ser necesario es posible detener la orientación de la óptica, efectuando las operaciones "STOP".



DA Hvis det er nødvendigt, kan man fastlåse retningen på den optiske enhed ved at følge fremgangsmåden i "STOP"

NO Ved behov, er det mulig å feste den optiske enheten ved trinn "STOP".

SV Om det är nödvändigt går det att blockera det optiska rummets riktning med momenten "STOP"



RU При необходимости можно заблокировать направление оптического проема с помощью операций "STOP".

ZH 需要时, 可以按照 "STOP" 号操作来固定光学组装位置。



REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA - ADJUSTING THE LUMINOSITY  
RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE - EINSTELLEN DER LICHTSTÄRKE  
HET REGELEN VAN DE LICHTSTERKTE - REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA  
JUSTERING AF LYSSTYRKEN - JUSTERE LYSSTYRKEN - INSTÄLLNING AV LJUSSTYRKA  
НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ - 调整亮度

art. MR58 - MR59 - MR60 - MR61 - MR62 - MR63 - MR64  
P211 - P212 - QG74 - QG75 - QG78 - QG79




X/2

X

X

X

X



| ART  | (X max)<br>m | $\alpha$  | (h)<br>m | (L)<br>m |
|--|--------------|-----------|----------|----------|
| P211 - P212 - P634 - P635<br>QG74 - QG75 - QG76 - QG77   | 0,9          | 30°       | 2,7      | 1        |
| MR58 - MR59 - MR60<br>MT76 - MT77 - MT78   | 0,9          | 25°       |          |          |
| MR64 - MT82  | 0,8          | 25°       |          |          |
| MR61 - MR62 - MR63 - P245<br>P246 - P247 - QG78 - QG79<br>QG80 - QG81 - QV36 - QV37<br>RC08 - RC09 | 1            | 25°       |          |          |
| MR67 - MR68 - MR69<br>P248 - P249 - P250   | 1            | 20° - 25° |          |          |

Small  
Medium

+

art.  
MXZ2 - MXZ3

OK




Large



+

art.  
MXZ2 - MXZ3

NO



IT Per l'installazione con gli accessori art. MXZ2 - MXZ3 fare riferimento al foglio istruzioni relativo.

EN To install the product with accessories MXZ2 - MXZ3, please see the relevant instruction sheet.

FR En cas d'installation avec les accessoires art. MXZ2 - MXZ3, se conformer aux instructions de la feuille d'instructions correspondante.

DE Bezüglich der Installation mit den Zubehörteilen Art. MXZ2 - MXZ3 ziehen Sie das entsprechende Unterweisungsblatt zu Rate.

NL Voor het installeren van de accessoires art. MXZ2 - MXZ3 kunt u het betreffende instructiebladje raadplegen.

ES Para la instalación con los accesorios art. MXZ2 - MXZ3 hágase referencia a la hoja de instrucciones.

NO For installation af ekstraudstyr art. MXZ2 - MXZ3 henvises til den pågældende brugsanvisning.

DA For installasjon av tilbehøret MXZ2 - MXZ3, vennligst se tilhørende instruksjonsark.

SV Angående installation med tillbehören MXZ2 - MXZ3 hänvisas till respektive instruktionsblad.

RU Порядок монтажа аксессуаров арт. MXZ2 - MXZ3 смотрите в соответствующих инструкциях.

ZH 安装配备附件 MXZ2 - MXZ3 的产品时，请参阅相关说明表。



SOSTITUZIONE DEL LED - REPLACING THE LED  
REPLACEMENT DE LA LED - AUSTAUSCHEN DER LED  
VERVANGEN VAN DE LED - REEMPLAZO DEL LED  
UDSKIFTNING AF LYSDIODE - BYTTE AV LYSDIOD  
UTSKIFTNING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN  
Замена светодиода - 发光二极管替换

art. MR58 - MR59 - MR60 - MR61 - MR62 - MR63 - MR64 - MR67  
MR68 - MR69 - MT76 - MT77 - MT78 - P245 - P246 - P247 - MT82  
P248 - P249 - P250 - P211 - P212 - P634 - P635 - QG74 - QG75  
QG76 - QG77 - QG78 - QG79 - QG80 - QG81 - QV36 - QV37  
RC08 - RC09

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.



SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

ZH 注意: 如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini。


| ART.   | CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>(COURANT MAXI ADMISSIBLE)<br>DALI-LAST<br>DALI VERMOGEN<br>CARGA DALI<br>DALI STRØMSTYRKE<br>BELASTNING FOR "DALI"<br>DALI-BELASTNING<br>МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С<br>РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ<br>СВЕТА<br>DALI 智能调光系统允许的最大电流量 | INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>ADRESSES DALI<br>DALI-ADRESSEN<br>DALI ADRESSEN<br>DIRECCIONES DALI<br>DALI ADRESSER<br>ADRESSER TIL "DALI"<br>DALI-ADRESSER<br>ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА<br>СИСТЕМЫ DALI<br>DALI智能调光系统计算机指定控制参数 |
|--|---|--|
| P634 - P635<br>P245 - P246<br>P247 - P248<br>P249 - P250<br>QG76 - QG77<br>QG80 - QG81 | 1 (2 m A)   | 1  |

Bluetooth





## SPOT PALCO WallWasher



تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

### ATTENZIONE:


LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.



AR iGuzzini يضمن عمل المنتجات فقط من خلال استعمال سكة ومعدات من نوع

IT Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.





ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.



ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد  
بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPolosAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.





AR

يمكن استعمال على السكة iGuzzini DALI، فقط منتجات iGuzzini DALI، منتجات iGuzzini DALI يمكن استعمالها فقط مع سكة iGuzzini DALI.

IT Sul binario DALI iGuzzini è possibile utilizzare solo prodotti DALI iGuzzini. I prodotti DALI iGuzzini possono essere utilizzati solo su binari DALI iGuzzini.

EN The iGuzzini DALI track may only be used in conjunction with iGuzzini DALI products. iGuzzini DALI products may only be used in conjunction with iGuzzini DALI tracks.

ES En el rail DALI iGuzzini se pueden utilizar solamente productos DALI iGuzzini. Los productos DALI iGuzzini pueden utilizarse solamente en los railes DALI iGuzzini.

AR

لن يتغير اعداد ارجحيت يتلوا ؛ "يولد" ماظن لالاب قصا خلا تيئاب رطفا قاطلا تارتم اربا لي دعت باجي ال "يونيرو جيا" قس مرم

IT


NON MODIFICARE I PARAMETRI DELL'ALIMENTATORE DALI IMPOSTATI DALLA "iGuzzini"

EN DO NOT CHANGE THE DALI POWER-UNIT PARAMETERS SET BY "iGuzzini"






ES NO CAMBIAR LOS PARÁMETROS DEL ALIMENTADOR DALI PROGRAMADOS POR "iGuzzini"



الصنف





سمللا عونمم  
NON TOCCARE  
DO NOT TOUCH  
NO TOCAR




الصنف

art. MR67 - MR68  
MR69 - P248  
P249 - P250  
P211 - P212  
P634 - P635  
QG74 - QG75  
QG76 - QG77




الصنف art.

MR58  
MR59 - MR60  
MR61 - MR62  
MR63 - MR64  
MT76 - MT77  
MT78 - P245  
P246 - P247  
MT82 - QG78  
QG79 - QG80  
QG81 - QV36  
QV37



نظام تثبيت ميكانيكي لتوجيه الصندوق

BLOCCO MECCANICO DEL PUNTAMENTO DEL VANO - MECHANICAL LOCKING OF THE ASSEMBLY AIMING SYSTEM - DEL PUNTO DE ENFOQUE DEL CUERPO






AR عند الضرورة، يمكن تثبيت توجيه الحجر البصرية من خلال العمليات "STOP"

IT Se necessario, é possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"



EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"


ES De ser necesario es posible detener la orientación de la óptica, efectuando las operaciones "STOP"

REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA  
ADJUSTING THE LUMINOSITY  
REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA



| ART   | ( X max)<br>m | $\alpha$  | ( h )<br>m | ( L )<br>m |
|---|---------------|-----------|------------|------------|
| P211 - P212 - P634 - P635<br>QG74 - QG75 - QG76 - QG77                              | 0,9           | 30°       | 2,7        | 1          |
| MR58 - MR59 - MR60<br>MT76 - MT77 - MT78  | 0,9           | 25°       |            |            |
| MR64 - MT82   | 0,8           | 25°       |            |            |
| MR61 - MR62 - MR63 - P245<br>P246 - P247 - QG78 - QG79<br>QG80 - QG81 - QV36 - QV37 | 1             | 25°       |            |            |
| MR67 - MR68 - MR69<br>P248 - P249 - P250  | 1             | 20° - 25° |            |            |

|                 |   |                             |        |
|-----------------|---|-----------------------------|--------|
| Small<br>Medium |  | + art. الصنف<br>MXZ2 - MXZ3 | OK نعم |
| Large           |  | + art. الصنف<br>MXZ2 - MXZ3 | NO لا  |



تركيب الملحقات، يجب مراجعة ورقة التعليمات الخاصة بها.

IT Per l'installazione con gli accessori art. MXZ2 - MXZ3 fare riferimento al foglio istruzioni relativo.

EN To install the product with accessories MXZ2 - MXZ3, please see the relevant instruction sheet.

ES Para la instalación con los accesorios art. MXZ2 - MXZ3 hágase referencia a la hoja de instrucciones.

SEGNALAZIONI LED  
LED WARNINGS  
SEÑALACIONES DEL LED

art. MR58 - MR59 - MR60 - MR61 - MR62 - MR63 - MR64 - MR67  
الصنف MR68 - MR69 - MT76 - MT77 - MT78 - P245 - P246 - P247  
MT82 - P248 - P249 - P250 - P211 - P212 - P634 - P635  
QG74 - QG75 - QG76 - QG77 - QG78 - QG79 - QG80 - QG81  
QV36 - QV37


AR . iGuzzini **تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة**

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

ES **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

| ART.  | DALI شحنة / DALI جمل<br>CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>CARGA DALI | DALI عناوين<br>INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>DIRECCIONES DALI |
|---|--|---|
| P634 - P635<br>P245 - P246<br>P247 - P248<br>P249 - P250<br>QG76 - QG77<br>QG80 - QG81<br>QV36 - QV37 | 1 (2 m A)  | 1   |




اشارة مصباح الانذار

2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**


POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置



2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**


POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置



2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**


POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置



2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置



|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| 1.154.598.14<br>IS10226/08   | <b>iGuzini</b> | fattore di potenza - power factor -<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor - vermögensfaktor<br>- factor de potencia<br>effektfaktor - effektfaktor<br>эффектфактор - фактор<br>мощности - 功率因数 | corrente assorbita -<br>absorbed current - courant absorbé<br>Stromaufnahme - stroomopname<br>corriente absorbida - absorberet<br>strøm - absorbert strøm<br>tillförd ström - потребляемая<br>мощность - 电源电流<br>(A) |
| ART.   |                |   |  |
| MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55<br>MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73   | >0,95          | 0,1   |  |
| MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57<br>MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77   | >0,9           | 0,091   |  |
| MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60<br>MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78   | >0,9           | 0,104   |  |
| MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58   | >0,9           | 0,086   |  |
| MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59   | >0,9           | 0,093   |  |
| MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63<br>QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62<br>QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79<br>RC00 - RC01 - RC02 - RC03 - RC04<br>RC05 - RC06 - RC07 - RC08 - RC09   | >0,95          | 0,18  |  |
| MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61   | >0,95          | 0,135   |  |
| MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62   | >0,9           | 0,15  |  |
| MK02 - MK03 - MK04 - MR64  | >0,95          | 0,14  |  |
| MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65   | >0,95          | 0,2   |  |
| MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66   | >0,95          | 0,24  |  |
| P242 - P243 - P244 - P250<br>P236 - P237 - P238 - P248   | >0,95          | 0,25  |  |
| MK13 - MK14 - MK15 - MK16  | >0,95          | 0,4   |  |
| MK26 - MK27 - MK28 - MR69<br>MK18 - MK19 - MK20 - MR67   | >0,95          | 0,256   |  |
| MK22 - MK23 - MK24 - MR68  | >0,95          | 0,208   |  |
| MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70<br>ML53   | >0,95          | 0,3   |  |
| MK33 - MK34 - MK35 - ML52  | >0,95          | 0,45  |  |
| MR98   | >0,95          | 0,142   |  |
| P626 - P627 - P628 - P629 - P634<br>P207 - P208 - P209 - P210 - P212<br>P630 - P631 - P632 - P633 - P635<br>QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46<br>QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75<br>QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54<br>QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77 | >0,95          | 0,127   |  |
| MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76   | >0,9           | 0,089   |  |
| P232 - P233 - P234 - P235 - P247<br>QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70<br>QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81<br>QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32<br>QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37   | >0,95          | 0,186   |  |
| P224 - P225 - P226 - P227 - P245   | >0,95          | 0,147   |  |
| MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246   | >0,95          | 0,143   |  |
| MT62 - MT63 - MT64 - MT82  | >0,9           | 0,156   |  |
| MT68 - MT69 - MT70 - P249  | >0,95          | 0,212   |  |
| P252   | >0,95          | 0,157   |  |
| N208   | 0,86           | 0,035   |  |
| P945   | 0,86           | 0,037   |  |
| N210   | >0,9           | 0,065   |  |
| P946   | >0,9           | 0,064   |  |
| N212   | >0,95          | 0,099   |  |
| P947   | >0,9           | 0,103   |  |
| MXJ0 - Q744  | >0,95          | 0,105   |  |
| P251 - Q745  | >0,95          | 0,104   |  |
| P203 - P204 - P205 - P206 - P211   | >0,95          | 0,122   |  |
| P213 - P214 - P215 - P216 - P221   | >0,95          | 0,083   |  |
| P217 - P218 - P219 - P220 - P222   | >0,95          | 0,101   |  |

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| 1.154.598.14<br>IS10226/08   | <b>iGuzini</b> | fattore di potenza - power factor -<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor - vermögensfaktor<br>- factor de potencia<br>effektfaktor - effektfaktor<br>эффектфактор - фактор<br>мощности - 功率因数 | corrente assorbita -<br>absorbed current - courant absorbé<br>Stromaufnahme - stroomopname<br>corriente absorbida - absorberet<br>strøm - absorbert strøm<br>tillförd ström - потребляемая<br>мощность - 电源电流<br>(A) |
| ART.   |                |   |  |
| MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55<br>MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73   | >0,95          | 0,1   |  |
| MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57<br>MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77   | >0,9           | 0,091   |  |
| MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60<br>MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78   | >0,9           | 0,104   |  |
| MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58   | >0,9           | 0,086   |  |
| MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59   | >0,9           | 0,093   |  |
| MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63<br>QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62<br>QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79<br>RC00 - RC01 - RC02 - RC03 - RC04<br>RC05 - RC06 - RC07 - RC08 - RC09   | >0,95          | 0,18  |  |
| MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61   | >0,95          | 0,135   |  |
| MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62   | >0,9           | 0,15  |  |
| MK02 - MK03 - MK04 - MR64  | >0,95          | 0,14  |  |
| MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65   | >0,95          | 0,2   |  |
| MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66   | >0,95          | 0,24  |  |
| P242 - P243 - P244 - P250<br>P236 - P237 - P238 - P248   | >0,95          | 0,25  |  |
| MK13 - MK14 - MK15 - MK16  | >0,95          | 0,4   |  |
| MK26 - MK27 - MK28 - MR69<br>MK18 - MK19 - MK20 - MR67   | >0,95          | 0,256   |  |
| MK22 - MK23 - MK24 - MR68  | >0,95          | 0,208   |  |
| MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70<br>ML53   | >0,95          | 0,3   |  |
| MK33 - MK34 - MK35 - ML52  | >0,95          | 0,45  |  |
| MR98   | >0,95          | 0,142   |  |
| P626 - P627 - P628 - P629 - P634<br>P207 - P208 - P209 - P210 - P212<br>P630 - P631 - P632 - P633 - P635<br>QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46<br>QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75<br>QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54<br>QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77 | >0,95          | 0,127   |  |
| MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76   | >0,9           | 0,089   |  |
| P232 - P233 - P234 - P235 - P247<br>QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70<br>QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81<br>QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32<br>QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37   | >0,95          | 0,186   |  |
| P224 - P225 - P226 - P227 - P245   | >0,95          | 0,147   |  |
| MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246   | >0,95          | 0,143   |  |
| MT62 - MT63 - MT64 - MT82  | >0,9           | 0,156   |  |
| MT68 - MT69 - MT70 - P249  | >0,95          | 0,212   |  |
| P252   | >0,95          | 0,157   |  |
| N208   | 0,86           | 0,035   |  |
| P945   | 0,86           | 0,037   |  |
| N210   | >0,9           | 0,065   |  |
| P946   | >0,9           | 0,064   |  |
| N212   | >0,95          | 0,099   |  |
| P947   | >0,9           | 0,103   |  |
| MXJ0 - Q744  | >0,95          | 0,105   |  |
| P251 - Q745  | >0,95          | 0,104   |  |
| P203 - P204 - P205 - P206 - P211   | >0,95          | 0,122   |  |
| P213 - P214 - P215 - P216 - P221   | >0,95          | 0,083   |  |
| P217 - P218 - P219 - P220 - P222   | >0,95          | 0,101   |  |


|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| 1.154.598.14<br>IS10226/08   | <b>iGuzini</b> | fattore di potenza - power factor -<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor - vermögensfaktor<br>- factor de potencia<br>effektfaktor - effektfaktor<br>эффектфактор - фактор<br>мощности - 功率因数 | corrente assorbita -<br>absorbed current - courant absorbé<br>Stromaufnahme - stroomopname<br>corriente absorbida - absorberet<br>strøm - absorbert strøm<br>tillförd ström - потребляемая<br>мощность - 电源电流<br>(A) |
| ART.   |                |   |  |
| MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55<br>MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73   | >0,95          | 0,1   |  |
| MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57<br>MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77   | >0,9           | 0,091   |  |
| MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60<br>MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78   | >0,9           | 0,104   |  |
| MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58   | >0,9           | 0,086   |  |
| MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59   | >0,9           | 0,093   |  |
| MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63<br>QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62<br>QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79<br>RC00 - RC01 - RC02 - RC03 - RC04<br>RC05 - RC06 - RC07 - RC08 - RC09   | >0,95          | 0,18  |  |
| MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61   | >0,95          | 0,135   |  |
| MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62   | >0,9           | 0,15  |  |
| MK02 - MK03 - MK04 - MR64  | >0,95          | 0,14  |  |
| MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65   | >0,95          | 0,2   |  |
| MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66   | >0,95          | 0,24  |  |
| P242 - P243 - P244 - P250<br>P236 - P237 - P238 - P248   | >0,95          | 0,25  |  |
| MK13 - MK14 - MK15 - MK16  | >0,95          | 0,4   |  |
| MK26 - MK27 - MK28 - MR69<br>MK18 - MK19 - MK20 - MR67   | >0,95          | 0,256   |  |
| MK22 - MK23 - MK24 - MR68  | >0,95          | 0,208   |  |
| MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70<br>ML53   | >0,95          | 0,3   |  |
| MK33 - MK34 - MK35 - ML52  | >0,95          | 0,45  |  |
| MR98   | >0,95          | 0,142   |  |
| P626 - P627 - P628 - P629 - P634<br>P207 - P208 - P209 - P210 - P212<br>P630 - P631 - P632 - P633 - P635<br>QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46<br>QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75<br>QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54<br>QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77 | >0,95          | 0,127   |  |
| MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76   | >0,9           | 0,089   |  |
| P232 - P233 - P234 - P235 - P247<br>QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70<br>QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81<br>QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32<br>QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37   | >0,95          | 0,186   |  |
| P224 - P225 - P226 - P227 - P245   | >0,95          | 0,147   |  |
| MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246   | >0,95          | 0,143   |  |
| MT62 - MT63 - MT64 - MT82  | >0,9           | 0,156   |  |
| MT68 - MT69 - MT70 - P249  | >0,95          | 0,212   |  |
| P252   | >0,95          | 0,157   |  |
| N208   | 0,86           | 0,035   |  |
| P945   | 0,86           | 0,037   |  |
| N210   | >0,9           | 0,065   |  |
| P946   | >0,9           | 0,064   |  |
| N212   | >0,95          | 0,099   |  |
| P947   | >0,9           | 0,103   |  |
| MXJ0 - Q744  | >0,95          | 0,105   |  |
| P251 - Q745  | >0,95          | 0,104   |  |
| P203 - P204 - P205 - P206 - P211   | >0,95          | 0,122   |  |
| P213 - P214 - P215 - P216 - P221   | >0,95          | 0,083   |  |
| P217 - P218 - P219 - P220 - P222   | >0,95          | 0,101   |  |

2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR




2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR




2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR




2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR







- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione  
**GB** Instructions on luminare service operations  
**F** Instructions pour les opérations de service du luminaire  
**D** Wartungsanleitung für die Leuchte  
**NL** Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur  
**E** Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado  
**DK** Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur  
**N** Anvisninger for betjening av lysapparatet  
**S** Instruktioner för användning av belysningsanordningen  
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора  
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbreuk de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrente lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡

**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prove om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione</p> <p>GB Instructions on luminaire cleaning operations</p> <p>F Instructions pour le nettoyage du luminaire</p> <p>D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte</p> <p>NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur</p> <p>E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado</p> <p>DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet</p> <p>N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet</p> <p>S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen</p> <p>RUS Инструкции по чистке осветительного прибора</p> <p>CN 照明装置清洁说明</p> |  |   |  |
| <p>Pulire l'apparecchio<br/>Clean the fixture<br/>Nettoyer le luminaire<br/>Das Gerät reinigen<br/>Reinig het apparaat<br/>Limpiar el aparato<br/>Rengør armaturet<br/>Rengjøre apparatet<br/>Rengör anordningen<br/>Чистка прибора<br/>清洁装置</p>   | <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbryd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>  | <p>Spolverare l'ottica esterna<br/>Remove dust from the external optic<br/>Dépoussiérer l'optique extérieure<br/>Die externe Optik abstauben<br/>Stof de externe optiek af<br/>Quitar el polvo de la óptica exterior<br/>Tør støvet af den udvendige optiske enhed<br/>Fjerne støv fra den eksterne lysenheden<br/>Damma av den yttre optiken<br/>Вытереть пыль с внешней стороны линз<br/>为外侧光头掸尘</p>  | <p>Lavare l'ottica esterna<br/>Wash the external optic<br/>Laver l'optique extérieure<br/>Die externe Optik waschen<br/>Was de externe optiek<br/>Lavar la óptica exterior<br/>Vask den udvendige optiske enhed<br/>Vaske den eksterne lysenheden<br/>Rengör den yttre optiken<br/>Вымыть линзы с внешней стороны<br/>清洁外光头</p>                               |
| <p>Rimuovere l'ottica<br/>Remove the optic<br/>Retirer l'optique<br/>Die Optik abnehmen<br/>Verwijder de optiek<br/>Quitar la óptica<br/>Tag den optiske enhed af<br/>Fjerne lysenheden<br/>Ta bort optiken<br/>Снять линзы<br/>取下光头</p>   | <p>Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione<br/>Clean the inside of the fixture<br/>Nettoyer l'intérieur du luminaire<br/>Die Innenseite der Leuchte reinigen<br/>Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur<br/>Limpiar el interior del aparato de alumbrado<br/>Rengør belysningsarmaturets indvendige dele<br/>Rengjøre lysapparatet innvendig<br/>Rengör belysningsanordningen invändigt<br/>Протереть осветительный прибор изнутри<br/>清洁照明装置内部</p>    | <p>Riposizionare ottica<br/>Re-place the optic<br/>Remettre l'optique à sa place<br/>Die Optik wieder einsetzen<br/>Doe de optiek weer op zijn plaats<br/>Volver a montar la óptica<br/>Sæt den optiske enhed på plads<br/>Innstill linsen<br/>Flytta om optiken<br/>Отрегулировать линзы<br/>重新定位光头</p>    | <p>Effettuare prova di funzionamento<br/>Perform operative test<br/>Procéder à un essai de fonctionnement<br/>Eine Funktionsprüfung durchführen<br/>Controleer de correcte werking<br/>Hacer una prueba de funcionamiento<br/>Afprov funktionen<br/>Prøve om den fungerer<br/>Utför funktionstest<br/>Выполнить проверку исправности работы<br/>执行功能测试</p>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</b><br/> <b>GB Instructions on end-of-life and component disposal</b><br/> <b>F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</b><br/> <b>D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</b><br/> <b>NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</b><br/> <b>E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</b><br/> <b>DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</b><br/> <b>N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</b><br/> <b>S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter</b><br/> <b>RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</b><br/> <b>CN 寿命期结束与零件废弃处置说明</b></p> |  |  |  |
| <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbyrd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>    | <p>Rimuovere la/e lampada/e per la dismissione<br/>Remove the lamp(s) for decommissioning<br/>Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut<br/>Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de lamp(en) voor het recyclen<br/>Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho<br/>Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse<br/>Fjerne lampen/-e som skal kastes<br/>Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen<br/>Вынуть лампочку/и для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的灯泡</p>  | <p>Rimuovere la batteria per la dismissione<br/>Remove the battery for decommissioning<br/>Retirer la batterie pour sa mise au rebut<br/>Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de batterij voor het recyclen<br/>Quitar la batería para el desecho<br/>Tag batteriet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne batteriet som skal kastes<br/>Ta bort batteriet för bortskaffningen<br/>Вынуть батарейку для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的电池</p>  | <p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione<br/>Remove the fixture for decommissioning<br/>Enlever le luminaire pour sa mise au rebut<br/>Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder het apparaat voor het recyclen<br/>Quitar el aparato para el desecho<br/>Tag armaturet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne apparatet som skal kastes<br/>Ta bort anordningen för bortskaffningen<br/>Снять прибор для утилизации<br/>取出需要丢弃的装置</p>  |
| <p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta<br/>RAEE<br/>Send the materials to a WEEE collection centre<br/>Envoyer les matériaux dans une déchetterie<br/>DEEE<br/>Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen<br/>Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA<br/>Enviar los materiales a un centro de recogida<br/>RAEE<br/>Afløver materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr<br/>Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall<br/>Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral<br/>Сдать материалы в пункт приема утильсырья<br/>将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p>    |  |  |  |